

SAFA AUDIO

הוראות הפעלה
T68



מדריך למשתמש

משדר ומקלט אלחוטי T68

אנא קרא/י מדריך זה בעיון לפני השימוש

תכולת האריזה:

- 1 X מתאם אלחוטי
- 1 X כבל טעינה
- 1 X מחבר שמע 3.5 מ"מ
- 1 X מדריך למשתמש

הקדמה:

מוצר זה הוא מתאם שמע אלחוטי חכם, התומך בשני מצבים: מקלט אלחוטי (Receiver) ו-משדר אלחוטי (Transmitter).

שימושים אופייניים:

העברת מוזיקה מהטלפון הנייד למקולים ביתיים, מקולים ברכב, או העברת שמע מגן CD, גן MP3, מחשב וציוד שמע אחר לאוזניות, מקולים ותרשישים נוספים.


שימוש גמיש עם:

- עיוות נמוך
- צריכת חשמל נמוכה
- השהיה נמוכה
- איכות שמע גבוהה
- סטריאו
- תפעול פשוט ונוח

מפרט המוצר:

1. אלחוטי V5.3
2. תומך במצב מקלט/משדר אלחוטי
3. התחברות אוטומטית מחדש למכשיר ששויך בעת ההפעלה
4. אם אין חיבור למכשיר במשך 3 דקות — המכשיר יכבה אוטומטית
5. זמן ניגון של כ-9 שעות בטעינה מלאה
6. תמיכה בפרופילים: A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP
7. תמיכה בטכנולוגיית DSP למוזיקת סטריאו אלחוטית
8. כניסת/יציאת AUX
9. תמיכה בקריאת כרטיס TF (עד 64GB)

תרשים ממשקים:



1. שקע AUX
2. מתג מצב RX / TX
3. לחצן רב-תכליתי
4. מיקרופון
5. שקע טעינה 5V TYPE-C
6. חריץ כרטיס TF
7. הקודם / הגברת עוצמת קול
8. הבא / הנמכת עוצמת קול

הוראות הפעלה:

1) RX : מצב מקלט

1.1 חיבור אלחוטי

בעת השימוש הראשון, יש לבצע צימוד בין הטלפון הנייד לבין הגגן האלחוטי.

שלב 1:

לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה (ON) למשך 3 שניות כדי להפעיל את הגגן האלחוטי.

כאשר המכשיר במצב RX :

- נורית החיווי נדלקת
- המסך נדלק

- סמל האלחוט מהבהב

שלב 2:

הפעלי Bluetooth בטלפון וחפשי את שם ההתקן:

T68

שלב 3:

לחץ/י על ההתקן T68 לצימוד.

תישמע הודעה קולית:

"Wireless connection successful"

סמל האלחוט יפסיק להבהב — הצימוד הושלם.

1.2 ניגון מוזיקה

חבר/י צד אחד של כבל השמע לשקע AUX. את הצד השני חבר/י לרמקול, מערכת שמע AUX, ברכב או נגן אחר.

כעת ניתן להפעיל מוזיקה מהטלפון.

1.2.1 השהיה / ניגון

לחיצה על כפתור  תבצע השהיה / ניגון.

1.2.2 רצועה קודמת

לחיצה על "▲" תעביר לרצועה הקודמת.

1.2.3 רצועה הבאה

לחיצה על "▼" תעביר לרצועה הבאה.

1.2.4 הגברת / הנמכת עוצמת קול

לחיצה ממושכת על "▲" תנמיך את עוצמת הקול.

לחיצה ממושכת על "▼" תגביר את עוצמת הקול.

1.2.5 מעבר בין מצב אלחוטי / כרטיסי TF

שלוש לחיצות רצופות על  יעבירו בין המצבים.

1.3 ביצוע שיחה בדיבורית

1.3.1 חיג חוזר

במצב מחובר, לחיצה כפולה על  תחייג למספר האחרון שחויג.

1.3.2 מענה לשיחה

בעת שיחה נכנסת, לחץ/י על  כדי לענות.

לחיצה נוספת תנתק את השיחה.

1.3.3 דחיית שיחה

בעת שיחה נכנסת, אם אינך מעוניין/ת לענות:

לחץ/י לחיצה ממושכת על "❌" כדי לדחות.

(2) מצב משדר TX:

2.1 חיבור אלחוטי

שלב 1:

לחץ/י לחיצה ארוכה על "❌" למשך 3 שניות.

כאשר המכשיר במצב TX

- נורית החיווי נדלקת
- המסך נדלק
- סמל האלחוט מהבהב

שלב 2:

הפעלי את ההתקן האלחוטי שאליו רוצים להתחבר והפעלי חיפוש.

שלב 3:

המתן/י להתחברות.

המסך יציג את שם ההתקן הזמין לצימוד.

בחרי/י בעזרת כפתורי:

"▲" / "▼"

ואשר/י באמצעות:

"❌"

הצימוד יושלם.

2.2 ניגון מוזיקה

חברי/י צד אחד של כבל השמע לשקע השמע.

את הצד השני חבר/י לטלפון, MP3, מחשב או מקור שמע אחר.

הפעלי מוזיקה.

2.2.1 השהיה / ניגון

לחיצה על "❌" תבצע השהיה / ניגון.

2.2.2 רצועה קודמת

לחיצה על "▲" — לא פעיל.

2.2.3 רצועה הבאה

לחיצה על "▼" — לא פעיל.

2.2.4 הגברת / הנמכת עוצמת קול

לחיצה ממושכת על "▲" תגביר.

לחיצה ממושכת על "▼" תגביר.

2.2.5 ניתוק התקן וחיפוש מחדש

לחיצה כפולה על "⌂" תנתק את ההתקן המחובר ותתחיל חיפוש צימוד מחדש.

2.2.6 מעבר בין מצב אלחוטי / כרטיס TF

שלוש לחיצות רצופות על "⌂" יעבירו בין המצבים.

פונקציות נוספות

(3) שומר מסך

בעת ניגון מוזיקה במצב RX או TX, אם אין חיבור או פעולה במשך 3 דקות:

המכשיר יעבור אוטומטית למצב שומר מסך.

(4) כיבוי אוטומטי

אם אין חיבור למכשיר או פעולה כלשהי במשך 3 דקות:

המכשיר יכבה אוטומטית.

(5) טעינה

בזמן טעינה:

סמל הטעינה במסך יבהב.

כאשר הסוללה מלאה:

הסמל יפסיק להבהב.

(6) התראת מתח נמוך

כאשר הסוללה חלשה:

תישמע הודעה קולית:

"Low Battery"

כאשר הסוללה תתרוקן לחלוטין:

המכשיר יכבה אוטומטית.

פרמטרים טכניים

מתח טעינה מרבי: 5.25V

זרם טעינה: 300mA

זרם עבודה (מסך דולק):

RX: 62mA

TX: 72mA

זרם עבודה (מסך כבוי):

RX: 20mA

TX: 30mA

זרם במצב כיבוי 20mA :

זמן טעינה : כ-45 דקות

זמן עבודה:

RX : כ-9 שעות

TX : כ-6 שעות

קיבולת סוללה: 300mAh

גרסה אלחוטית: V5.3

עיבוד שמע אלחוטי:

טכנולוגיית DSP עם פונקציית A2DP

תדר עבודה:

2.402GHz עד 2.480GHz

טווח שידור:

כ-10 מטר

טווח מיקרופון אפקטיבי:

0.5 עד 2 מטר

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד. מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר
טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43
א'ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00
טל'- 04-8516072

עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלזורוב 20
א'ה', ב'ד'ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ו' כולל ערבי חג- 9:00-14:00
טל'- 046527776

תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל' 03-5605534

כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72
א'ה'- 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45
טל'- 09-7713586

פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16
א'ה'- 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00
טל'- 03-7261883

בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל
א'ה'- 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00
טל' - 03-5515960

● רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי - 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל' - 08-9363316

● ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00

טל' - 0777657778

● רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שישי - 9:00-14:00

טל' - 03-5477745

● מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל' - 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות כתומה על־הפסך המורשת.
למען הסר ספק נבהיר בזאת כי ללא החשבונית והתעודה לא נעניק שירותי חקיקים בתקנות האחריות.

1. אם מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה למעט, ואשר לפי שיקול דעתם הבלעדי נפגע כתוצאה משינוי טמפרטורה, בתנאי שימוש ביחידים ובתכנותת המכשיר. למדריך כתב אחריות זה לא יכלול הפונד "הלק", חלקי פלסטיק, בקליט, גומי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי מת או פגיעות גורמת לרובות ככלים חשמליים ותקנים בלי לפגוע בכללית האמור להיל, לא תחול עליו כל אחריות כגון תעודה זו במקרים הבאים:
2. חוק או ליקוי טמפרטורה כתוצאה משינוי, טבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיטפונות, פגיעת ברק או מטעם מלחמה) או תאונה.
3. במכשיר בנוגע להוראות השימוש שנמצאו לקנות.
4. חוק או ליקוי טמפרטורה כתוצאה מרשלנות או הוסחה של המכשיר במכשיר, לרבות זדון, וכן חוק שנגרם עקב נדירות של מלחות במתן.
5. המכשיר או זימנוש באבוק, בחול, במים או על־החודות שכן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של ניסול או חקוק או סינון שנעשה לא על־ידי המעבד על ידי.
6. חוק שנגרם עקב חבור למחשך עם דורס שינוע בתוכן ההפעלה.
7. במקרה של שינוי או פחיתה או המרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
8. אחריות זו אינה כוללת חלקים המותאמים מנגנון וכן אינה כוללת: שואים, כבלים, אנטנות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
9. חוקים או ליקויים אשר גורמו עקב שינוע לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משינוע. בחיבי חומר לא מתאימים.
10. חוקים או ליקויים אשר גורמו כתוצאה מתקלות או שינועים ברשת המאגיל לרבות מתח יתר או חסר.
11. על הלחץ להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדות שמתבנותן ראשונות להלן, המסלול הוא על חשבון הלחץ ובאחריות.
12. על הלחץ להביא עמו את תעודת האחריות והתעודה זאת החשבונית. כמו כן מתבקש הלחץ לרשום בעת הרכישה כי מיהו המכשיר ומספרו תארום לאחר בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
13. למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט חקוק המכשיר בלבד ולא נישא בכל חוק אחר יסוד או עקף מכל סוג שהוא.
14. מכשיר הקלטות נגיף MP3 : על הלחץ לבנות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר וכן לכל חקוק. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יימרחו על־המעבדה למדריך חקוק המכשיר.

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית מקורית וחתימת נקודת הרכישה
ומחלי לגבות ולשמור תכנים חשבוניים, בהגשת המכשיר למעבדה, ייחלק כל התוכן

T68 _____ דגם המכשיר:	SAFA _____ שם היצרן:
_____ מספר סידורי:	_____ סוג המכשיר:
_____ תאריך הקביעה:	_____ נקנה ב:
_____ שם החנות / מפיץ מורשה:	

תקופת האחריות: 12 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה (צלם ושמור את החשבונית)