

SAFA AUDIO

הוראות הפעלה
BFO5

מדריך הוראות

תודה רבה שבחרת ורכשת את משדר/מקלט ה-Bluetooth הנייד של חברתנו!
אנא קרא/י בעיון את מדריך ההוראות לפני השימוש.

דגם משדר/מקלט Bluetooth BF05




מה יש בקופסה?

תכולת האריזה:

- ② מדריך הוראות
- ③ יחידה ראשית
- ④ כבל טעינה Type-C
- ⑤ מתאם שמע למטוס
- ⑥ כבל מתאם שמע RCA

תרשים המוצר



① כבל שמע (TX: חיבור למקור שמע / RX: חיבור להתקני השמעה)

② כפתור צימוד / איפוס

③ כפתור בחירת מצב

④ נוריות חייווי מצב המכשיר

⑤ כפתור הפעלה

⑥ רצועה קודמת / הגברת עוצמת קול

⑦ רצועה הבאה / הנמכת עוצמת קול

⑧ מיקרופון

⑨ מחוון סוללה (נורית אחת מייצגת 25% סוללה, 4 נוריות דולקות כאשר הסוללה מלאה)

הפעלה בסיסית

מצב שידור TX

1. לפני הצימוד, ודא/י כי Bluetooth כבוי בכל התקן שהיה מחובר בעבר לאוזניות ה-Bluetooth שלך, כדי למנוע הפרעות.
2. לחצ/י על כפתור ההפעלה למשך 3 שניות כדי להדליק את המכשיר. בחר/י במצב TX בשימוש הראשון BF05 ייכנס אוטומטית למצב צימוד, ומחוון Bluetooth יבהבה. כדי לבצע צימוד מחדש, פשוט לחצ/י על כפתור PAIRING.
3. העבר/י את אוזניות ה- Bluetooth למצב צימוד. (עיינ/י במדריך האוזניות לפרטים נוספים) כדי להכניס AirPods למצב צימוד: הנח/י את ה-AirPods במארז הטעינה.

השאר/י את המכסה פתוח. לאחר מכן לחץ/י והחזק/י את הכפתור בגב המארז עד שמריט החיווי תהבהב בלבן.

4. חבר/י את BF05 ליציאת השמע של התקן (לדוגמה: מערכת בידור במטוס, טלוויזיה, מחשב) כדי לאפשר השמעה דרך האוזניות שלך.



חיבור התקן שני במצב TX

לאחר חיבור מוצלח של זוג האוזניות הראשון:

העבר/י את זוג האוזניות השני למצב צימוד Bluetooth.

לחץ/י לחיצה קצרה על כפתור **PAIRING**.


BF05 יכנס למצב צימוד, כפי שמצוין על ידי מחוון Bluetooth מהבהב, ויתחיל לחפש התקנים סמוכים.

לאחר חיבור מוצלח:

מחוון Bluetooth יישאר דולק.

הערה: מצב הצימוד יסתים אוטומטית לאחר 2 דקות אם לא מתבצע חיבור.

האור הירוק נשאר דולק



Types 1—3.5mm audio cable



שתי דרכים לחיבור לטלוויזיה


סוג 1 — כבל שמע 3.5 מ"מ

מתאם מחובר לאוזניות Bluetooth

הכנס/י את כבל ה-3.5 מ"מ ליציאת השמע של הטלוויזיה.

הערה: אם משתמשים ב- **AUX / שקע 3.5 מ"מ ואין שמע: בדוק/י** שהגדרת יציאת השמע של הטלוויזיה מוגדרת ל: **Headphone**

Types 2—RCA audio cable



סוג 2 — כבל שמע RCA

מתאם מחובר לאוזניות Bluetooth

הכנס/י את כבל ה-3.5 מ"מ למחרב RCA

הכנס/י את כבל ה- RCA ליציאת השמע של הטלוויזיה.

הערה: אם משתמשים בחיבור **RCA (L/R) ואין שמע: בדוק/י** שהגדרת יציאת השמע של הטלוויזיה מוגדרת ל: **External Speaker**

מצב קליטה RX

1. לחץ/י והחזק/י את כפתור ההפעלה למשך 3 שניות כדי להדליק את המכשיר. בחר/י במצב **RX** רמת הסוללה תוצג.





מחונן Bluetooth 1 ו-2 יתבהבו יחד תחילה, ולאחר מכן מחונן 1 Bluetooth יתבהב.

2. הפעלי Bluetooth בטלפון שלך וחפשי את ההתקן בשם: **BF05** לחצ'י על **BF05** כדי לבצע צימוד. לאחר שהחיבור יצליח: מחונן 1 Bluetooth יישאר דולק. הצימוד עם ההתקן הראשון הושלם.

הערה: במהלך ניגון במצב TX הכפתורים במכשיר אינם יכולים לשלוט במוזיקה או בשיחות.

מחיקת צימוד

כאשר המכשיר דולק: לחצ'י פעמיים על כפתור **PAIRING** כדי למחוק את כל ההתקנים ששייכים.

בקרת מוזיקה

1. הכנס'י את כבל השמע 3.5 מ"מ של המכשיר לכניסת AUX של:

- מגבר
- רמקול
- מערכת שמע לרכב
- או נגן אחר

הפעלי מוזיקה בטלפון שלך.

2. השהיה / ניגון

לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.

3. לחיצה קצרה על **Volume +**: רצועה קודמת
- לחיצה ארוכה: הגברת עוצמת קול
4. לחיצה קצרה על **Volume -**: רצועה הבאה
- לחיצה ארוכה: הנמכת עוצמת קול

מענה / ניתוק שיחות

לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה:


מענה לשיחה / ניתוק שיחה

דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה נכנסת:

לחצ'י לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך 2 שניות.





חיבור התקן שני במצב RX

כדי לחבר התקן שני: הפעלי Bluetooth בטלפון השני שלך.

חפש: BF05

לחץ/י לצימוד.

לאחר חיבור Bluetooth מוצלח: מחוון Bluetooth יישאר דולק.

הצימוד עם ההתקן השני הושלם.

הערה: כאשר רוצים לנגן מוזיקה מהטלפון השני: יש לעצור תחילה את המוזיקה בטלפון הראשון, ולאחר מכן להפעיל מוזיקה בטלפון השני.

מעבר למצב חיסכון בסוללה וטעינה

מחווני הטעינה הלבנים מציגים את התקדמות הטעינה.

כל אחת מ-4 הנריות מייצגת:

25% טעינה

במהלך הטעינה:

- כל מקטע שהושלם נשאר דולק
- המקטע הבא מהבהב
- שאר המקטעים כבויים

כאשר הטעינה מלאה: כל הנריות נשארות דולקות.



סוללה חלשה

כאשר הסוללה חלשה:

המחון הלבן יבהבה כאזהרה. המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 2 דקות.

התראת סוללה חלשה / כיבוי אוטומטי

RX 1

כאשר הסוללה חלשה מדי: הנרית הכחולה תתחיל להבהב.

תישמע הודעה קולית על סוללה חלשה אחת ל-30 שניות.

לאחר 5 התראות: המכשיר יכבה אוטומטית.

TX ②

כאשר הסוללה חלשה מדי: הנורית הכחולה תתחיל להבהב.

המכשיר יכבה אוטומטית לאחר **2 דקות**.

③

אם אין חיבור להתקן ואין כל לחיצה על כפתורים במשך **10 דקות** לאחר הפעלת המוצר:

המכשיר יכבה אוטומטית.

מחיקת צימוד

כאשר המכשיר דולק: לחצ'י פעמיים על כפתור **PAIRING** כדי למחוק את כל ההתקנים ששויכו.

איפוס כפוי

במקרה של קיפאון / תקיעה: לחצ'י והחזק'י את כפתור ההפעלה למשך **10 שניות**.

המוצר יבצע איפוס כפוי וייכבה. לאחר מכן ניתן להפעיל אותו מחדש.

פרמטרים טכניים

מתח טעינה:

5V

זרם טעינה:

180mA

זרם עבודה:

16mA

זרם המתנה:

1.8uA

זמן טעינה:

2 שעות

זמן עבודה:

RX 15 שעות

TX 20 שעות

קיבולת סוללה:

250mAh

גרסת: Bluetooth:

Version 6.0

טווח שידור: Bluetooth:

10 מטר (קו ישר)

פתרון תקלות

בעיה: אין תגובה בעת ההפעלה

פתרונות:

- לחץ/י והחזק/י שוב את כפתור ההפעלה
- חבר/י את כבל הטעינה וטען/י את המוצר במשך 5 דקות, ואז נסה/י להפעיל
- ודא/י שההתקן המחובר פועל כראוי

בעיה: אין השמעה

פתרונות:

- מחק/י את צימוד ה- Bluetooth ובצע/י צימוד מחדש
- בדוק/י שכבל השמע מחובר כראוי

בעיה: לא ניתן לטעון

פתרונות:

- נתק/י את כבל הטעינה וחבר/י שוב
- נסה/י מטען אחר

שאלות נפוצות(FAQ)

שאלה:

במצב TX לא ניתן להתחבר לאוזניות / רמקולי Bluetooth

תשובה: אנא בצע/י את השלבים הבאים:

1. לפני הצימוד: כבה/י את Bluetooth בכל התקן שהיה מחובר בעבר לאוזניות / רמקולים שלך, כדי למנוע הפרעות אחרות.
2. ודא/י שהמכשיר נמצא במצב צימוד. הדבר מסומן על ידי נורית כחולה מהבהבת. ניתן להיכנס ידנית למצב צימוד על ידי לחיצה קצרה על: **PAIRING**
3. ודא/י שהאוזניות או הרמקולים שאליהם רוצים להתחבר נמצאים במצב צימוד. (עיין/י במדריך המוצר שלהם)
4. אם לא ניתן ליצור חיבור לאחר זמן ממושך: מומלץ לאפס את המכשיר ואת האוזניות / הרמקולים להגדרות יצרן, ולנסות שוב.
5. טלודיות עלולות לעיתים לגרום להפרעות אחרות. מומלץ לכבות את הטלודיות לפני ביצוע הצימוד.

שאלה:

צליל לא תקין (אין קול / קפיצות / רעשי סטטיות)

תשובה: נסה/י את הפעולות הבאות:

- בזמן השימוש, הימנע/י ממכשולים פיזיים בין המשדר לבין האוזניות, שכן הם עלולים לחסום את האות
- אם לאחר חיבור מוצלח יש:
 - אין קול
 - קפיצות
 - רעשים

נסה/י להפעיל מחדש גם את המשדר וגם את האוזניות, ואז להתחבר מחדש

שאלה: במצב RX, הטלפון / הטאבלט / המחשב אינם מצליחים לזהות את BF05

תשובה: הסר/י (או "שכח/י") את רשומות הצימוד של כל התקי Bluetooth שאינם בשימוש מהטלפון, הטאבלט או המחשב. לאחר מכן:

- הפעל/י מחדש את המכשיר
- הפעל/י מחדש את פונקציית ה- Bluetooth

לאחר מכן נסה/י שוב לבצע חיפוש וצימוד.

שאלה: בעיית רעשים (הפרעות / רעשי סטטיות)

תשובה: ודא/י ששני קצות כבל השמע מחוברים היטב עד הסוף. חיבורים רופפים עלולים לגרום ל:

- קליקים
- זמזום מתמשך
- רעשי הפרעה

הימנע/י מללפף את כבל השמע יחד עם כבלים אחרים, כדי למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות.

אם מופיעים רעשים בזמן טעינה: נתק/י את כבל הטעינה, מאחר והוא עלול לגרום להפרעות חשמליות.

ממשקי התקנים שאינם תואמים

מוצר זה תומך רק בהתקנים בעלי:

- חיבור שמע RCA או
- חיבור AUX 3.5 מ"מ

עבור התקנים המצידים רק ביציאות:

- Optical או
- Coaxial

יהיה צורך לרכוש ממיר דיגיטלי לאנלוגי מתאים (DAC) לצורך תאימות.

תחנות איסוף / שירות ותמיכה טכנית

תמיכה טכנית ומעבדות שירות: א.ט.ד מוצרי אלקטרוניקה בע"מ,
המסיק 4, אזור התעשייה עמק חפר

טל': 04-6022880 נייד: 058-5905828

www.sangean.co.il www.safadigital.co.il atdsupport@012.net.il

חיפה

גל אלקטרוניקה- רחוב יפו 43

א'-ה' - 7:30-16:00, שישי- 8:00-13:00

טל'- 04-8516072

עפולה

סגנון וצליל- רחוב שדרות ארלוזורוב 20

א', ב', ד', ה' - 9:00-13:30 16:00-19:00 ימים ג', ר' בולל ערבי חג- 9:00-14:00

טל'- 046527776

תל-אביב

רדיו אלקטריק- רחוב אלנבי 104 (פינת מונטיפיורי 28)

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל' 03-5605534

כפר-סבא

רדיו אלקטריק-רחוב וייצמן 72

א'-ה' - 9:00-19:45 שישי 9:00-13:45

טל'- 09-7713586

פתח תקווה

רדיו אלקטריק- רחוב חובבי ציון 16

א'-ה' - 9:00-18:00 שישי 9:00-14:00

טל'- 03-7261883

בת-ים

רדיו אלקטריק- רחוב בלפור 96 פינת יוספטל

א'-ה' - 9:00-20:00 שישי 9:00-13:00

טל' - 03-5515960

■ רחובות

רונבי- רחוב אחד העם 11

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:30-13:00

יום ג' - 9:30-14:00

טל- 08-9363316

■ ירושלים

ג'י אס אם - רחוב יד חרוצים 18

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל- 0777657778

■ רמת השרון

מעבדת השרון- רחוב אוסישקין 31

א'-ה' - 9:30-19:00 שיש- 9:00-14:00

טל- 03-5477745

■ מעבדה מרכזית

עמק חפר- רחוב המסיק 4, אזור התעשייה

א'-ה' - 9:00-16:00

טל- 04-6022880

תעודת אחריות

אחריות זאת תהיה בתוקף אך ורק בצירוף חשבונית הרכישה. תעודה זו חייבת להיות חתומה על־ידי המפיץ המורשה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ללא החשבונית והחותמת לא נעניק שירותי תיקונים בתקופת האחריות.

- אנו מתחייבים לתקן את המכשיר ולהחליף כל חלק אשר יראה לט פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו הבלעדי נפגם כתוצאה מפיצור פגום, בתאם שימוש בתיים ובהתאם להחלטת סניכיה. לצורך כתב אחריות זה לא יכלול המונח "חלקי", חלקי פלסטיק, בקלים, גמי או זכוכית וכן אינו כולל חלקי פח או פנימית צבע לרבות כבלים חשמליים ותקעים.
בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תחול עליו כל אחריות בגין תעודה זו במקרים הבאים:
זקק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מנפילה, שבר, כוח עליון (לרבות רעידת אדמה, שיספוגות, פגיעת ברק או מעשה מלחמה) או משימוש.
- במכשיר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה.
- זקק או ליקוי שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנה של המחזיק במכשיר, לרבות דדן, וכן זקק שנגרם עקב גלילות של סוללות בתוך המכשיר או זיהום באבק, בחול, במים או על־ידי החדרת שמן מכל סוג שהוא למכשיר ג. במקרה של טיפול או תיקון או שינוי שנעשה לא על־ידי מהוספק על ידינו.
- זקק שנגרם עקב חיבור למחשב עם וירוס שפגע בתוכן ההפעלה.
- במקרה של שינוי או מתיקה או הסרה של פרט מפרטי המכשיר או מספר ממספריו או כל שינוי שהוא בפרטי תעודה זו ללא אישור החברה.
- אחריות זו אינה כוללת חלקים המתבלים מטבעם וזמן כן אינה כוללת: שנאים, כבלים, אוזניות, ראשים, סוללות, אנטנות, קלטות וכל אביזר נלווה כל שהוא.
- תקנים או לקיים אשר יגרמו עקב שימוש לא נכון או שילוב לא נכון בין המכשיר למכשיר אחר או כתוצאה משימוש במוסרי חיבור לא מתאימים.
- זקקים או לקיים אשר נגרמו כתוצאה מתיקולות או שינויים ברשת החשמל לרבות מתח יתר או הסר.
- על הלקוח להביא או לשלוח את המכשיר אל המעבדה שכתובותיהן רשומות להלן, המשלוח הוא על חשבון הלקוח ובאחריותו.
- על הלקוח להביא עמו את תעודת האחריות החתומה ואת החשבונית. כמו כן מתבקש הלקוח לזרז בעת הרכישה כי פרטי המכשיר ומספרו תואמים לאמור בתעודה זו. במקרים של סתירה בין התעודה למכשיר לא יינתן שירות האחריות למכשיר.
- למען הסר ספק אין אנו מקבלים על עצמנו כל אחריות למעט תיקון המכשיר בלבד ולא נישא בכל זקק אחר ישר או עקיף מכל סוג שהוא.
- מכשיר הקלטת/נגני MP3 : על הלקוח לגבות החומר המוקלט על גבי הזיכרון ורק לאחר מכן למסור את המכשיר נקי מכל תוכן. כל חומר או מידע שנמצאים במכשיר יפורסמו על־ידי המעבדה לצורך תיקון המכשיר.

אחריות זו במקרה רק בצירוף חשבונית מקורית וחתימת מנכ"ל הרכישה
ומולץ לגבות ולשמור תכנים חשובים. בהגעת המכשיר למעבדה, יימחק כל התוכן

שם היצרן:	SAFA	דגם המכשיר:	BFO5
סוג המכשיר:		מספר סידורי:	
נקנה ב:		תאריך הקנייה:	

שם החנות / מפיץ מורשה:

תקופת האחריות: 12 חודשים מתאריך הקנייה
בצירוף חשבונית קנייה. (צלם ושמור את החשבונית)